CALIBER

HCG 006

Manual

NL · FR · DE · GB

We are continuously improving/updating our products and product information. It's therefore possible that there is a slight difference between the description in this manual to the operation of the product. If something is different or not clear, always check our website for the most current version.

SPECIFICATIONS, CONNECTIONS AND BUTTONS

Clock

Power input:	DC 5.0V ⎓, 1.0A (5.0W)
Backup battery (for clock memory):	3x 1.5V AAA/LR03
Display:	4 Digit LED Display Time, Date, Temperature (Temp.range -10°C~50°C / 14°F~122°F) 3 Brightness display (Day & Night) Sleep display mode Display Auto Off mode
Dimensions:	165(W) x 29(D) x 80(H) mm
Weight:	112gr (Excl Adapter):

Adapter

Model:	USRAD04-801
Input:	AC 100-240V~, 50/60Hz
Output:	DC 5.0V ⎓, 1.0A (5.0W)
Average active efficiency:	≥ 73.7%
No-load power consumption:	≤ 0.09W
Dimensions:	38.3(W) x 19.3(D) x 67.2(H) mm

Please Use provided adapter only!

NEDERLANDS

HANDLEIDING

Voorzorgsmaatregelen

Pasten om te wijs te maken voor veilig gebruik
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit artikel en de componenten ervan in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een veilige en effectieve manier te gebruiken. Caliber Europe BV heeft niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die het gevolg zijn van het niet volgen van de instructies in deze handleiding.

Schakel het apparaat onmiddellijk uit in geval van een probleem.
Als er een probleem is, of als er een vreemde geur of rook van het product. Neem het apparaat terug naar uw erkende Caliber Europe BV dealer voor reparatie.

Reparatie van het product.
Gebruik een clarifier drage drole voor de periodieke reinigingen van het product. Gebruik geen chemicaliën of een natte doek voor de reinigingen. Niet toestaan dat water of vuil van de ruit of de kasten of het plastic in beschadiging.

Plaatsen van het product van de wekker
- Steek de adapter in een 100-240V AC stopcontact. Controleer de magnetische voedingskabel, steek de USB-kant in de adapter en de andere kant in de ingang van de wekker. Zet de wekker aan.
- Het display gaat aan en de klok begint te knipperen.
- Stel de tijd in door de UP en de MODE knoppen ook van deze de volgende functie te gaan, in de volgende volgorde: Ritme/Uur – Datum/minuut – Temperatuurmodus – Helderheid – Ritme/Uur.

Tijdsinstellingen
- In de tijdmodus, houd de Mode-toets ong (ongeveer ongeveer 2 seconden), tot de klokjes begint te knipperen om aan te geven dat het is ingesteld op de instelmodus. Druk op de UP of DOWN-toets om de cijfers van de uren te wijzigen. Druk op de Mode-toets om te bevestigen en ga naar de instelling van de minuten. Druk op de UP of DOWN-toets om de cijfers van de minuten te wijzigen. Druk op de Mode-toets om te bevestigen en ga naar de 12/24 uur-modus. Druk op de UP of DOWN-toets om de 12/24 uur-modus te wijzigen. Druk op de Mode-toets om te bevestigen en ga naar de weergave van de temperatuur in de 12-uurs-modus.

Datumweergave
- In de tijdmodus kort drukt u op de Mode-toets om naar de datumweergave te gaan. (Standaard is 1 januari 2018).
- Wanneer de datum wordt weergegeven, kunt u de Mode-toets ong (ongeveer 2 seconden) ook gebruiken om naar de instelmodus staat.
- Verander instellingen door op de UP of DOWN-toets te drukken. (Ingesteld houden zorgt voor snel verhogen/verlagen).
- Druk op de Mode-toets om te bevestigen en ga naar de volgende instelling van de volgende volgorde: Uur – Minuut – Dag – Maanden.
- In de instelmodus wordt ik op 10 seconden geen actie, dan zal de instelmodus automatisch worden afgesloten.

Alarminstellingen
- In de tijdmodus, houd ong (ongeveer 2 seconden) het display begint te knipperen om aan te geven dat het in de instelmodus staat.
- Houd de Alarm-toets ong (ongeveer ongeveer 2 seconden), het display begint te knipperen om aan te geven dat het in de instelmodus staat.
- Druk op de UP of DOWN-toets om de cijfers van de uren te wijzigen. Druk op de Mode-toets om te bevestigen en ga naar de instelling van de minuten.
- Druk op de UP of DOWN-toets om de cijfers van de minuten te wijzigen. Druk op de Mode-toets om te bevestigen en ga naar de volgende instelling van de volgende volgorde: Uur – Minuut – Dag – Maanden.
- Als de instelmodus wordt ik op 10 seconden geen actie, dan zal de instelmodus automatisch worden afgesloten.

Alarmweergave
- Druk op de Alarm-toets om de alarmmodus aan te zetten. Kort indrukken schakelt tussen Aan/Uit. Nu wordt weergegeven op de display.
- Houd de Alarm-toets ong (ongeveer ongeveer 2 seconden), het display begint te knipperen om aan te geven dat het in de instelmodus staat.
- Druk op de UP of DOWN-toets om de cijfers van de uren te wijzigen. Druk op de Mode-toets om te bevestigen en ga naar de instelling van de minuten.
- Kort drukken op de Alarm-toets schakelt naar de volgende alarminstelling in de volgende volgorde: Alarm – Ritme – Ononderbroken (minuten) – Klas de weksignalen – Afbreken. Weksignaal: 1-5 maanden (Vrij vrijdag), 1-7 = maandag (Vrij zaterdag), 1-7 = alle dagen.
- Als de instelmodus wordt ik op 10 seconden geen actie, dan zal de instelmodus automatisch worden afgesloten.
- Wanneer het alarm afgaat, schakelt het alarm de alarmmodus uit door het Aan/Uit-knop kort te indrukken. Het alarm zal automatisch worden uitgeschakeld na 60 seconden als er geen knop wordt ingedrukt. Het alarm kan worden gedurende drie keer ondertrokken. Het alarm kan worden gedurd door een andere toets in te drukken of door het alarm zonder een toets in te drukken na 1 minuut automatisch te laten uitschakelen. Dit zal het alarmsignaal uitschakelen.

Temperatuurweergave
- In de temperatuurmodus drukt u op de DOWN-toets om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.
- De temperatuur kan worden bekeken door aanklikbaren, zoals een lamp. Dit zal de weergegeven temperatuur beïnvloeden.

Weergave-instellingen
- In de weergavemodus, houd de Mode-toets lang (ongeveer 2 seconden) ingedrukt om de weergave geschoven om de tijd, datum en temperatuur afwisselend te zien. Tijd wordt 10 seconden weergegeven, datum en temperatuur elk 5 seconden. Druk nogmaals op de Mode-toets totdat er weer een 30 seconde lang de tijd wordt weergegeven.
- Helderheidsniveaus instellen:
- Druk op de UP-knop om de helderheid van de display te wijzigen. Door in elke modus op de MODE-toets te drukken, wordt de projectiestand in -0° uitgeschakeld. Druk op de SNOOZE-toets om de projector 180° te draaien.

Weergave-instellingen
- Wanneer u op de UP-knop van de UP-knop van de helderheid van het display aan te passen (3 niveaus).
- In de tijdmodus drukt u lang (ongeveer 2 seconden) op de Mode-toets om de nachtmodusmodus te openen. Druk op UP of DOWN om de nachtmodus in -uit uit te schakelen. Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, houdt u de Mode-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt om de nachtmodus te openen.
- Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, houdt u de Mode-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt om de tijdinstellingen voor de nachtmodus te openen. Druk op de UP of DOWN-toets om de cijfers van de uren te wijzigen. Druk op de Mode-toets om te bevestigen en ga naar de instelling van de minuten.
- Kort drukken op de Mode-toets schakelt naar de volgende tijdinstelling in de volgende volgorde: Startuur – Startminuut – Stopuur – Stopminuut.
- Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, houdt u de Mode-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt om de nachtmodus te openen.
- Schakel het display tijdelijk uit door de SNOOZE-toets meer dan 3 seconden ingedrukt te houden. Door op een toets te drukken, wordt het display weer geactiveerd. Wanneer het alarm afgaat, wordt het display ook weer ingeschakeld.

Back-up batterij
- Gebruik de 3 x 1.5V AAA/LR06 batterijen (niet meegeleverd) in het batterijcompartiment.
- Het gaat niet aan een stroomonderbreking of als de stekker wordt uitgetrokken, worden uw tijdinstellingen opgeslagen en wordt de klok in de standaardmodus ingesteld.

Energiebesparingsmodus
- Indien kort drukken op (tabletj werkt) schakelt het LED-display automatisch uit om energie te besparen.
- Door op een willekeurige toets te drukken, wordt het display gedurende 16 seconden geactiveerd.

FRANÇAIS

MANUEL

Précautions

Points à observer pour une utilisation sûre
Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser cet article et ses composants. Conservez le manuel d'une manière sûre et efficace. Caliber Europe BV ne peut être tenu responsable des problèmes résultant du non-respect des instructions de le manuel.

En cas de problème, éteignez immédiatement l'appareil.
Si un problème survient, ou si une odeur ou de la fumée inhabituelle s'échappe du produit. Remettez-le à votre revendeur Caliber Europe BV agréé pour la faire réparer.

Nettoyage du produit.
Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage périodique du produit. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de chiffon humide pour le nettoyage. Veillez à ne pas laisser de l'eau ou de la saleté sur le boîtier ou le plastique, car cela pourrait endommager le produit. Remplacez-le à votre revendeur Caliber Europe BV agréé pour la faire réparer.

Placement du produit du réveil
- Insérez l'adaptateur dans une prise secteur 100-240V AC. Utilisez le câble d'alimentation fourni, branchez le côté USB dans l'adaptateur et l'autre extrémité dans l'entrée du réveil. Allumez le réveil.
- L'écran s'allume et l'horloge affiche "0:00". Une fois terminé, l'horloge commence à clignoter.
- Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton Mode pour passer à la fonction suivante, dans l'ordre suivant : Mode horloge – Mode date – Mode température – Luminosité – Mode horloge.

Réglages de l'heure
- En mode heure, maintenez enfoncée la touche Mode (environ deux secondes), l'écran clignotera pour indiquer qu'il est en mode de réglage.
- Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour modifier les chiffres des heures. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer et passer au réglage des minutes.
- Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour modifier les chiffres des minutes. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer et passer au réglage du format 12/24 heures. Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour modifier le format 12/24 heures. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer et passer au réglage de l'affichage de la température en mode 12 heures.

Réglages de la date
- En mode heure, appuyez sur le bouton Mode pour entrer en mode date. (La date par défaut est le 1er janvier 2018).
- Lorsque la date est affichée, vous pouvez maintenir le bouton Mode enfoncé (environ deux secondes) pour accéder au mode de réglage.
- Changez les parametres en appuyant sur les touches UP ou DOWN. (Maintenir la touche enfoncée provoque un incrément ou décrément rapide).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer et passer au réglage suivant dans l'ordre suivant : Année – Mois – Jour – Quitter.
- Si vous ne touchez pas à l'appareil pendant 10 secondes, le mode de réglage s'arrête automatiquement. Pour annuler, appuyez sur le bouton Mode pendant 10 secondes.

Réglages de l'alarme
- En mode horloge, appuyez sur le bouton Alarm pour afficher le mode alarme. Un appui court permet de basculer entre activé/désactivé. Vous pouvez maintenant voir l'écran.
- Maintenez enfoncée la touche Alarm (environ 2 secondes), l'écran clignote pour indiquer qu'il est en mode de réglage.
- Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour modifier les chiffres des heures. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer et passer au réglage des minutes.
- Un appui court sur la touche Alarm permet de passer au réglage suivant de l'alarme dans l'ordre suivant : Heure – Minute – Intervalle de snooze – Classe de bip – Quitter. Bip : 1-5 maintenu (Du lundi au vendredi), 1-7 = lundi (Du lundi au samedi), 1-7 = tous les jours.
- En mode de réglage, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes. Remarque : Lorsque l'alarme se déclenche, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes.
- Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton Alarm pour éteindre l'alarme. Si vous ne touchez pas à l'appareil pendant 60 secondes, l'alarme sera éteinte automatiquement. Vous pouvez répéter l'alarme trois fois. Appuyez sur n'importe quelle autre touche ou si aucun bouton n'est pressé pendant 1 minute, l'alarme s'éteindra automatiquement. Cela éteindra le signal d'alarme.

Affichage de la température
- Appuyez sur le bouton DOWN pour basculer entre Celsius et Fahrenheit.
- La température peut être influencée par des sources de chaleur, comme une lampe. Cela peut affecter la température affichée.

Réglages de l'affichage
- Dans le mode d'affichage, appuyez longuement sur le bouton Mode jusqu'à ce qu'un bip soit entendu. Cela activera l'affichage pour alterner entre l'heure, la date et la température. L'heure sera affichée pendant 10 secondes, la date et la température seront affichées pendant 5 secondes chacune. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton Mode jusqu'à ce qu'un bip soit entendu pour désactiver cette fonction et afficher l'heure à nouveau.

Lumpe de projection
- Appuyez sur le bouton SNOOZE pour activer (par défaut). En appuyant sur le bouton MO dans n'importe quel mode, vous pouvez allumer ou éteindre la lampe de projection. Appuyez sur le bouton SNOOZE pour faire pivoter la projection de 180°.

Réglages de l'affichage
- Appuyez sur le bouton UP pour modifier la luminosité du bouton Mode pour entrer en mode de réglage de la nuit. Appuyez sur UP ou DOWN pour activer/désactiver le mode nuit. Lorsque le mode nuit est activé, la luminosité de l'affichage sera automatiquement réduite de 50% entre les heures programmées.
- L'heure par défaut est de 19H00 à 08H00.
- Appuyez longuement sur le bouton Mode pendant environ 2 secondes pour entrer dans les réglages de l'heure du mode nuit.
- Changez les parametres en appuyant sur les touches UP ou DOWN. (Maintenir la touche enfoncée provoque un incrément ou décrément rapide).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer et passer au réglage suivant dans l'ordre suivant : Heure de début – Minute de début – Heure de fin – Minute de fin – Quitter. En mode de réglage, l'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes.
- Appuyez longuement sur le bouton Mode pendant environ 2 secondes pour quitter le mode nuit. Appuyez longuement sur n'importe quelle touche lorsque l'affichage. Lorsque l'alarme se déclenche, l'affichage se valume également (faible water engendrée).

Batterie de secours
- Utilisez les 3 x 1.5V AAA/LR06 (Non inclus) dans le compartiment de la batterie.
- En cas d'interruption de courant ou si l'appareil est débranché, vos paramètres d'heure seront sauvegardés et l'horloge fonctionnera en mode économie d'énergie.

Mode économie d'énergie
- Si vous appuyez brièvement (tactiles) l'écran LED s'éteindra automatiquement pour économiser l'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche activera l'affichage pendant 16 secondes (seulement).

DEUTSCH

HANDBUCH

Vorsichtsmaßnahmen

Für einen sicheren Gebrauch zu beachtende Punkte
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie diesen Artikel und seine Komponenten in Betrieb nehmen. Bewahren Sie das Handbuch an einer sicheren und effektiven Weise verwendet werden sollen. Caliber Europe BV kann nicht für Probleme verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch ergeben.

Schalten Sie das Gerät im Falle eines Problems sofort aus.
Wenn ein Problem auftritt, oder bei Verbrauchen oder Schlieren am Produkt Schnell. Senden Sie es zur Reparatur an Ihren autorisierten Caliber Europe BV-Händler zurück.

Reinigung des Produkts.
Verwenden Sie einen Clarifier Drage Reinigung des Produkts und weiches, trockenes Tuch. Bei anderen Verwendungen kann Wasser oder Schmutz auf der Glas- oder Kunststoffteilen zu Schäden führen.

Platzieren Sie das Gerät.
Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitze verursachenden Geräten oder Geräten mit Magnetfeldern.

Stromversorgung
Verwenden Sie ausschließlich Netzteilen Adapter verwenden!

Die Uhr in Betrieb nehmen
- Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose 100-240V AC. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Der Bildschirm zeigt die Zeit an und beginnt zu blinken.
- Drücken Sie nacheinander die Tasten UP oder DOWN drücken. (Durch Halten der Taste wird der Wert schnell erhöht/verringert).
- Drücken Sie im normalen Uhrenmodus die Mode-Taste, um zur nächsten Funktion zu wechseln, in folgender Reihenfolge: Uhrenmodus – Datumsmodus – Temperaturmodus – Temperaturmodus – Helligkeit – Uhrenmodus.

Zeiteinstellungen
- Im Uhrenmodus, halten Sie die Mode-Taste ungefähr 2 Sekunden, bis Ziffern beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass sich dies. Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Stunden zu ändern. Drücken Sie die Mode-Taste, um zu bestätigen und gehen Sie zum Minutenmodus.
- Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Minuten zu ändern. Drücken Sie die Mode-Taste, um zu bestätigen und gehen Sie zum 12-Stunden-Format-Modus.

Datumsanzeigen
- Drücken Sie im Uhrenmodus die Mode-Taste (ca. 2 Sekunden), das Display beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich dies.
- Wenn das Datum angezeigt wird, können Sie die Mode-Taste ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Einstellungen zu gehen.
- Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie die Taste UP oder DOWN drücken. (Durch Halten der Taste wird der Wert schnell erhöht/verringert).
- Drücken Sie die Mode-Taste, um zu bestätigen und gehen Sie zu der folgenden Einstellung in folgender Reihenfolge: Jahr – Monat – Tag – Beenden.
- Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, beenden Sie den Einstellmodus automatisch.

Alarmeinstellungen
- Im Uhrenmodus, halten Sie die Alarm-Taste ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarmmodus aufzurufen. (Standardalarm ist der 1. Januar 2018).
- Halten Sie die Alarm-Taste (ca. 2 Sekunden), das Display beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich dies. Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Stunden zu ändern. Drücken Sie die Mode-Taste, um zu bestätigen und gehen Sie zum Minutenmodus.
- Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Minuten zu ändern. Drücken Sie die Mode-Taste, um zu bestätigen und gehen Sie zu der folgenden Einstellung in folgender Reihenfolge: Alarm – Ton – Dauer – Beenden.
- Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, beenden Sie den Einstellmodus automatisch.

Alarmanzeigen
- Drücken Sie im Uhrenmodus die Alarm-Taste, um den Alarmmodus aufzurufen. (Durch kurzes Drücken wird zwischen Einfluss gewechselt).
- Halten Sie die Alarm-Taste (ca. 2 Sekunden), das Display beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich dies.
- Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Stunden zu ändern. Drücken Sie die Mode-Taste, um zu bestätigen und gehen Sie zu der folgenden Einstellung.
- Drücken Sie die UP oder DOWN-Taste, um die Minuten zu ändern. Drücken Sie die Mode-Taste, um zu bestätigen und gehen Sie zu der folgenden Einstellung in folgender Reihenfolge: Alarm – Ton – Dauer – Beenden.
- Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, beenden Sie den Einstellmodus automatisch.
- Wenn der Alarm ertönt, schalten Sie den Alarm aus, indem Sie den Ein/Aus-Knopf kurz drücken. Der Alarm wird nach 60 Sekunden automatisch ausgeschaltet, wenn keine Taste gedrückt wird.
- Der Alarm kann dreimal wiederholt werden. Der Alarm kann durch eine andere Taste gestoppt werden oder der Alarm wird nach 1 Minute automatisch ausgeschaltet. Dadurch wird das Alarmsignal ausgeschaltet.

Temperaturanzeige
- Drücken Sie im Temperaturmodus die DOWN-Taste, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.
- Temperatur kann durch Berührungen wie eine Lampe beeinflusst werden. Dies kann die angezeigte Temperatur beeinflussen.

Display-Einstellungen
- Im Anzeigemodus, halten Sie die Mode-Taste lange auf die Mode-Taste, bis ein "BI"Ton ertönt. Dadurch wird die Anzeige aktiviert, um die Uhrzeit, das Datum und die Temperatur abwechselnd zu sehen. Die Uhrzeit wird 10 Sekunden lang angezeigt, Datum und Temperatur jeweils 5 Sekunden lang. Drücken Sie die Mode-Taste erneut, bis die Uhrzeit 30 Sekunden lang angezeigt wird.
- Drücken Sie die UP-Taste, um die Helligkeit des Displays zu ändern. Durch Drücken der Mode-Taste in jedem Modus wird die Projektionsrichtung in -0° ausgeschaltet. Drücken Sie die SNOOZE-Taste, um die Projektion um 180° zu drehen.

Projektionslampe
- Die Projektionslampe ist standardmäßig eingeschaltet. Durch Drücken der MO-Taste in jedem Modus wird die Projektionslampe ein- oder ausgeschaltet. Drücken Sie die SNOOZE-Taste, um die Projektion um 180° zu drehen.

Display-Einstellungen
- Drücken Sie in jedem Modus die Taste UP, um die Helligkeit des Displays anzupassen (3 Stufen).
- Im Uhrenmodus halten Sie die Mode-Taste ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt, um den Nachtmodus zu öffnen. Drücken Sie UP oder DOWN, um den Nachtmodus ein- oder auszuschalten. Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird der Helligkeit des Displays zwischen den festgelegten Zeiten automatisch reduziert. Die Standardzeit ist 19:00 bis 08:00.
- Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, halten Sie die Mode-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellungen für den Nachtmodus aufzurufen.
- Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie die Taste UP oder DOWN drücken. (Durch Halten der Taste wird der Wert schnell erhöht/verringert).
- Drücken Sie die Mode-Taste, um zu bestätigen und gehen Sie zu der folgenden Einstellung in folgender Reihenfolge: Startstunde – Startminute – Stoppstunde – Stoppminute. – Beenden. Im Einstellmodus wird die Einstellung automatisch beendet, wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.
- Schalten Sie das Display vorübergehend aus, indem Sie die SNOOZE-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Display wieder aktiviert. Wenn der Alarm ertönt, wird das Display ebenfalls aktiviert.

Backup-Batterie
- Verwenden Sie 3 x 1.5V AAA/LR06 batterijen (zie) meegeleverd) in het batterijcompartiment.
- Bij een stroomuitval of als de stekker uitgetrokken, worden uw tijdinstellingen opgeslagen en wordt de klok in de standaardmodus ingesteld.

Energiebesparingsmodus
- Indien kort drukken op (tabletj werkt) schakelt het LED-display automatisch uit om energie te besparen.
- Door op een willekeurige toets te drukken, wordt het display gedurende 16 seconden geactiveerd.

ENGLISH

MANUAL

Precautions

Points to observe for safe usage
Read this manual carefully before using this item and its components. Keep the manual in a safe and effective manner. Caliber Europe BV cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this manual.

Turn off the device immediately in case of a problem.
Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Caliber Europe BV dealer for repairing.

Product cleaning
Use a clarifier drage for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of discoloring the paint or damaging the plastic.

Placing the device
- Plug the adapter into a 100-240V AC outlet. Use the provided power cable, plug the USB side into the adapter and the other side into the DC input of the device. Turn on the alarm clock. Make sure the power cable is not bent or damaged when you place the device.
- In normal clock Mode, press the Mode key to switch to next function, in following order: Clock Mode – Date Mode – Temperature Mode – High Display On/Off Mode – Clock Mode.

Time Settings
- In clock mode, hold down the Mode key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
- Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
- Short press the Mode key will switch to next time setting in following order: 12/24 h – Hour – Minute – Exit.
- In setup state, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state. Note: AM/PM only will show in 12h Setting.

Date Settings
- In clock mode, press the Mode key to enter Date Mode. (Default is January 1, 2018).
- Long press the Mode key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
- Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
- Short press the Mode key to confirm and go to next setting in following order: Year – Month – Day – Exit.
- In setup state, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state.

Alarm Settings
- In clock mode, hold down the Alarm key to display the Alarm mode. Short press switch (between On/Off. 'A.' is showed when Alarm is On.
- Long press the Alarm key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
- Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
- Short press the Alarm key to switch to next alarm setting in following order: Alarm – Hour – Minute – Tip – Beenden.
- Alarm – Hour – Minute – Tip – Beenden. Bip: 1-5 = Monday to Friday, 1-7 = Monday to Saturday, 1-7 = All days.
- In setup state, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state.
- When alarm sounds, turn off the alarm by short pressing the Alarm key. At the same time the alarm 'A.' indicator is flashing. Pressing the SNOOZE key will activate the snooze function. The alarm will stop and after the set snooze time (9 min) it will sound again.

The Alarm can be stopped by pressing any other key or by operating the alarm without pressing a button for 1 minute. During the time, the Alarm sound will gradually increase in speed.

Temperature Settings
- In temperature mode, press the DOWN key to switch between Celsius and Fahrenheit.
- Temperature might be affected by heat sources, such as a lamp. This may affect the displayed temperature.

Display Settings
- In Temperature Mode, press the Mode Key long until there is a "BI" sound. This will activate the display to show time, date and temperature in turn. Time will show for 10 seconds, date and temperature will show 5 seconds each. Press the Mode Key long until a "BI" sound is heard to deactivate this function and show time again.

Display Settings
- Press the UP key in any mode to adjust the brightness of the display (3 grades).
- In Time Mode, press the Mode Key for about 2 seconds to enter the Night Mode. Press UP or DOWN to switch night mode On/Off. When the night mode is On, the display will automatically reduce brightness by 50% between the set times. Default time is from 19:00 to 08:00 hour.
- When Night Mode is on, hold down the Mode key for about 2 seconds to open the Night Mode time setting.
- Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
- Short press the Mode key will switch to next time setting in following order: Hour start – Minute start – Hour stop – Minute stop – Exit. In setup state, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state.

Temporarily turn off the display by pressing the SNOOZE key for more than 3 seconds. Pressing any key will activate the display again. When the alarm goes off, the display will also turn back on.

Back up battery
Insert 3x 1.5V AAA/LR06 batteries (for battery compartment. (not included)
In case of power failure or when unplugged, your time settings will be saved and the clock will operate under power saving function.

Power saving mode
- Short press (tactiles) the LED display will turn off automatically to save power. Pressing any key will activate the display for 16 seconds.

CALIBER

GB Caliber hereby declares that the item HCG006 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) and 2011/65/EU (RoHS).

FR Par la présente Caliber déclare que l'appareil H HCG006 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) et 2011/65/EU (RoHS).

DE Hiermit erklärt Caliber, dass sich das Gerät: HCG006 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung und Gängen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) und 2011/65/EU (RoHS) befindet.

IT Con la presente Caliber dichiara che questo HCG006 è conforme ai requisiti essenziali ed alle alte disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) e 2011/65/EU (RoHS).

ES Por medio de la presente Caliber declara que el HCG006 cumple con los requisitos esenciales y otra disposiciones aplicables o exigidas de la Directiva 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) y 2011/65/EU (RoHS).

PT Caliber declara que este HCG006 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) e 2011/65/EU (RoHS).

NL Hierarts verklaart Caliber dat de bedoeling van de bepalingen van de richtlijn 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) en 2011/65/EU (RoHS).

CE Learn more from our QR code or at www.calibereurope.com/media/forms/Declaration/HCG006.pdf

GB Ga duurzaam verder! Indien u producten voor uw bedrijven niet gebruikt, dan kunnen u ze ook aanbieden aan een instelling die ze kosteloos ten goede kan komen. Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden van de inzamelpunten voor uw bedrijf, kunt u contact opnemen met uw gemeente of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

FR Les piles usagées doivent être retirées du boîtier dans un lieu sûr avant de jeter le produit. Les piles usagées peuvent être déposées dans des points de collecte appropriés ou ramenées au revendeur.

DE Batterien können bei den Sammelstellen unserer Gemeinde, unserer Stadt oder in unserer Nähe abgegeben werden. Sie können sie auch bei Ihrem Lieferanten zurückgeben.

IT Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e l'ambiente se i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non vengono trattati correttamente. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate con il simbolo del bidone della spazzatura barrato devono essere raccolte separatamente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla propria azienda di smaltimento rifiuti o al proprio comune.

ES Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para la salud y el medio ambiente si los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no se tratan adecuadamente. Los aparatos eléctricos y electrónicos marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado deben recogerse por separado. Para más información, consulte con su ayuntamiento o su proveedor de servicios de recogida de residuos.

PT Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a saúde e o ambiente se os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos não forem tratados adequadamente. Os equipamentos eléctricos e electrónicos marcados com o símbolo de um contentor do lixo com uma cruz por cima devem ser recolhidos separadamente. Para mais informações, contacte a sua autoridade local responsável pela gestão de resíduos ou o seu fornecedor de serviços de recolha de resíduos.

NL De elektrische en elektronische apparaten bevatten materiaal, onderdelen en stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu wanneer afgedankte elektrische en elektronische apparaten niet goed worden verwerkt. Elektrische en elektronische apparaten gemarkeerd met de afgebeelde container van de vuilnisbak op wiel, mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente of uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

PAPIER & PLASTIEKE

CALIBER

WWW.CALIBEREUROPE.COM

CALIBER EUROPE BV · Wildemanweg 8 - 5301 LT - Zaltbommel - The Netherlands