



Knop A

- Enkelvoudige klik ---> Wissel tussen Normal, Repeat one, Folder, Repeat Folder, Repeat all, Random en Intro.
Selecteren doe je met de D/E knoppen en als je stopt met selecteren dan wordt de keuze vastgelegd na een timeout of je kunt met C de selectie bevestigen.
 - Normal:
Speelt alles af, op volgorde en stopt na het laatste nr.
 - Repeat one:
Speel het huidige nummer herhaaldelijk af
 - Folder:
Speel alle nummers af in de geselecteerde folder en stop dan.
 - Repeat folder:
Speel alle nummers af in die folder. Na het laatste nr. In de map begint hij weer vooraan in dezelfde map.
 - Repeat all:
Speelt alles af, op volgorde en start na het laatste nummer weer van voor af aan.
 - Random:
Spring willekeurig door de nummer heen en speelt wat hij tegen komt.
 - Intro:
Van elk nr. Worden de eerste 10 sec. afgespeelt. Door A te klikken tijdens een intro stopt de functie en wordt het gekozen nr. volledig afgespeelt.
- Vasthouden (3 sec) ---> Folder selectie
 - Vorige folder / Volgende folder kiezen met D/E.
 - De gekozen folder in gaan met een enkele klik van knop A.
 - Knop A vasthouden resulteert in snel vooruit scrollen door de folder structuur.

Knop B

- Enkelvoudige klik: Toggle --> Play / Pause
 - Eenmaal klikken: Afspelen
 - Nogmaals klikken: Pauze
 - Weer klikken: Afspelen van waar hij gebleven was.

Knop C

- Enkelvoudige klik: Frequentie instellen
 - Met de knoppen D en E kan de frequentie worden ingesteld.
Met B of C bevestigen
- Vasthouden (3 sec) ---> Selectiemenu: Selecteren = D/E, Uitvoeren = C
 - Language: Lijst met verschillende talen.
 - Contrast
 - Firmware
 - Exit
 - Delete file (Alleen met SD-card, niet met USB stick)
 - Delete all files (Alleen met SD-card, niet met USB stick)
 - Add to list (Alleen met USB stick, niet met SD-card)

Knop D en E

- Klik ---> Volume lager (D) of hoger (E)

Knop B en C

- Tegelijk indrukken ---> Apparaat uitschakelen
Om opnieuw in te schakelen dient de spanning eraf en er weer opgezet te worden,
dmv. contact uit/aan of opnieuw in de sigarettenaansteker te pluggen.
-