EN Precautions

Considerations for safe use
Please read these instructions carefully before using this system. They contain instructions on how to use this product in a safe and efficient manner. Caliber Europe B.V. is not responsible for problems arising from failure to follow instructions in this manual.

Do not disassemble or modify the device.
Doing so could result in an accident, fire or electrocution

Immediately discontinue use if a problem occurs.
Failure to do so may result in injury or damage to the product. Bring the unit in for repair back to your authorized Caliber dealer.

Cleaning the product.
Use a soft, dry cloth for regular cleaning of the product. For more stubborn stains, you can dampen the cloth with water only. Other products may cause the paint dissolve or damage the plastic.

NL Voorzorgsmaatregelen

Overwegingen voor veilig gebruik
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit systeem gebruikt. Ze bevatten instructies over hoe dit product op een veilige en efficiënte manier te gebruiken. Calibre Europe B.V. niet verantwoordelijk voor problemen die voortkomen uit het niet opvolgen van instructies in deze handleiding.

Demonteer of wijzig het apparaat niet.
Dit kan leiden tot een ongeval, brand of elektrocutie. Stop onmiddellijk met het gebruik als er zich een probleem voordoet. Als u dit niet doet, kan dit letsel of schade aan het product tot gevolg hebben. Breng het apparaat binnen voor reparatie terug naar uw erkende Calibre-dealer.

Reiniging van het product.
Gebruik een zachte, droge doek om het product regelmatig schoon te maken. Voor hardnekkiger vlekken, kunt u de doek alleen met water bevochtigen. Andere producten kunnen de verf veroorzaken het plastic oplossen of beschadigen.

DE Vorsichtsmaßnahmen

Überlegungen zur sicheren Verwendung
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses System verwenden. Sie enthalten Anweisungen zu Wie Sie dieses Produkt sicher und effizient verwenden. Calibre Europe B.V. ist dies nicht verantwortlich für Probleme, die sich aus der Nichtbefolgung von Anweisungen ergeben in diesem Handbuch.

Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
Dies könnte zu einem Unfall, Brand oder Stromschlag führen. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn ein Problem auftritt. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen. Bringen Sie das Gerät zur Reparatur zurück zu Ihrem autorisierten Calibre-Händler.

Reinigung des Produkts.
Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung des Produkts ein weiches, trockenes Tuch. Für hartnäckiger Flecken können Sie das Tuch nur mit Wasser anfeuchten. Andere Produkte können die Farbe verursachen den Kunststoff auflösen oder beschädigen.

FR Précautions

Considérations pour une utilisation en toute sécurité
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce système. Ils contiennent des instructions sur Comment utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Calibre Europe B.V. n'est pas responsable des problèmes résultant du non-respect des instructions dans ce manuel.

Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.
Cela pourrait entraîner un accident, un incendie ou une électrocution. Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de problème. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit. Apportez l'appareil pour réparation retour à votre revendeur Caliber agréé.

Nettoyage du produit.
Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage régulier du produit. Pour les plus têtus taches, vous pouvez humidifier le chiffon uniquement avec de l'eau. D'autres produits peuvent causer la peinture dissoudre ou endommager le plastique.

GB Old appliances and/or batteries must not be disposed with garbage!
If the device/battery can not be used anymore, every user is legally obliged to dispose of old appliances and/or batteries separated from the garbage, e.g. at a collection point of his municipality/district.

FR Les vieux appareils et/ou les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !
Si l'appareil/la pile ne peut plus être utilisé(e), chaque utilisateur est légalement dans l'obligation de mettre au rebut les vieux appareils et/ou les piles séparément des ordures ménagères, par ex. dans un point de collecte de sa municipalité/de son quartier.

DE Altgeräte und/oder Altbatterien müssen getrennt entsorgt werden!
Benutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte und/oder Altbatterien am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt zu entsorgen, z.B. an örtlich verfügbaren Sammelstellen.

NL Oude apparaten en/of batterijen mogen niet bij het huisvuil! Mocht het apparaat/batterij niet meer kunnen worden gebruikt, dan is iedere gebruiker wettelijk verplicht, oude apparaten en/of batterijen gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/zijn wijk, af te geven.

APPAREIL ET EMBALLAGES À TRIER
Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

FR PAPIER & PLASTIQUE

Imported by:

WWW.CALIBEREUROPE.COM

CALIBER EUROPE BV · Kortakker 10 · 4264 AE Veen · The Netherlands

CALIBER

SSG
Manual

NL · DE · FR · EN

SPECIFICATIONS SUNGLASSES

Model SSG [GS01]

Power in:	USB 5VDC	Charging time:	1.5-2h
Battery:	3.7V / 120mAh	Standby time:	200h
Bluetooth:	v5.0	Music Playing time:	6h
Frequency Range:	2402-2480Mhz	Phone Call time:	5h
Max ERP:	2.94 dBm	Weight:	31 gram
Max distance:	10-15m		

GB Caliber hereby declares that the item SSG is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU (RoHS).

FR Par la présente Caliber déclare que l'appareil SSG est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU (RED) et 2011/65/EU (RoHS).

DE Hiermit erklärt Caliber, dass sich das Gerät SSG in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung und übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS) befindet.

NL Hierbij verklaart Caliber dat het toestel SSG in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS).

CE Latest declaration form can be found at:
https://calibereurope.com/nlmedia/forms/DeclarationSSG.pdf

QUICK START GUIDE SUNGLASSES

CALIBER

EN

Power on/off & Bluetooth pairing
Long press the MFB button for 2 seconds to turn on/off, the blue LED flashes when turning on, and the voice prompt “power on”
Power on, enter the pairing mode, and turn on the Bluetooth of the device to be connected, search for GS01 for pairing, and the blue light will flash per 3 seconds after the pairing is successful
It will automatically enter the pairing mode after disconnecting
Automatically connect back to the last connected Bluetooth device after power on, automatic shutdown without Bluetooth connection in 5 minutes

Audio mode
Short press the touch area for volume+, there will be a prompt sound when the volume is adjusted to the maximum, long press the touch area for volume-
Press the MFB button to pause/play the music

Call mode
Press the MFB button to answer phone call
Press the touch area to Reject phone call
Press the MFB button to hang up the current call

Voice assistant
Double-click the MFB button

Charging mode
Charging time about 1.5 hours, low battery alarm voice prompt “battery low”
Low battery alarm interval is 60 seconds, red light flashes 2 times
The red LED is on when charging, and the blue LED is on when it is full.

NL

In-/uitschakelen en Bluetooth-koppeling
Druk 2 seconden lang op de MFB-knop om in of uit te schakelen, de blauwe LED knippert bij het inschakelen en de gesproken melding “power on”.
Schakel in, ga naar de koppelingsmodus en schakel de Bluetooth van het te verbinden apparaat in, zoek naar GS01 om te koppelen en het blauwe lampje knippert elke 3 seconden nadat het koppelen is gelukt.
Het toestel zal automatisch in de koppelingsmodus gaan na het verbreken van de verbinding
Er wordt automatisch verbinding gemaakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat na het inschakelen, automatische uitschakeling zonder Bluetooth-verbinding in 5 minuten

Audio-modus
Druk op het aanraakgebied voor volume +, er zal een prompt geluid zijn wanneer het volume maximaal is ingesteld, druk lang op het aanraakgebied voor volume-
Druk op de MFB-knop om de muziek te pauzeren/af te spelen

Oproepmodus
Druk op de MFB-knop om een telefoontje te beantwoorden
Druk op het aanraakgebied om telefoongesprekken te weigeren
Druk op de MFB-knop om het huidige gesprek op te hangen

Stem assistent
Dubbelklik op de MFB-knop

Oplaadmodus
Oplaadtijd ongeveer 1,5 uur, gesproken melding batterij bijna leeg “battery low”
Alarminterval voor bijna lege batterij is 60 seconden, het rode lampje knippert 2 keer
De rode led brandt tijdens het opladen en de blauwe led brandt als hij vol is.

DE

Ein-/Ausschalten und Bluetooth-Kopplung
Halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie ein-/auszuschalten, die blaue LED blinkt beim Einschalten und die Sprachansage „power on“
Schalten Sie es ein, gehen Sie in den Kopplungsmodus und schalten Sie das Bluetooth des zu verbindenden Geräts ein, suchen Sie nach GS01 zum Koppeln, und das blaue Licht blinkt alle 3 Sekunden, nachdem das Koppeln erfolgreich war
Nach dem Trennen wechselt es automatisch in den Kopplungsmodus
Nach dem Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät verbinden, automatisches Herunterfahren ohne Bluetooth-Verbindung in 5 Minuten

Audiomodus
Drücken Sie kurz auf den Touch-Bereich für Lautstärke +. Es ertönt ein Signalton, wenn die Lautstärke auf das Maximum eingestellt ist. Drücken Sie lange auf den Touch-Bereich für Lautstärke –
Drücken Sie die MFB-Taste, um die Musik anzuhalten/abzuspielen

Anrufmodus
Drücken Sie die MFB-Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen
Drücken Sie auf den Touch-Bereich, um den Anruf abzulehnen
Drücken Sie die MFB-Taste, um den aktuellen Anruf zu beenden

Sprachassistent
Doppelklicken Sie auf die MFB-Schaltfläche

Lademodus
Ladezeit ca. 1,5 Stunden, Alarm bei niedrigem Batteriestand Sprachmeldung “Batterie schwach”
Das Alarmintervall für schwache Batterie beträgt 60 Sekunden, rotes Licht blinkt 2 Mal
Die rote LED leuchtet beim Laden und die blaue LED leuchtet, wenn sie voll ist.

FR

Marche/arrêt et couplage Bluetooth
Appuyez longuement sur le bouton MFB pendant 2 secondes pour allumer/éteindre, le voyant bleu clignote lors de l’allumage et l’invite vocale „power on“
Allumez, entrez dans le mode d’appairage et activez le Bluetooth de l’appareil à connecter, recherchez GS01 pour l’appairage, et le voyant bleu clignotera toutes les 3 secondes une fois l’appairage réussi.
Il entrera automatiquement en mode d’appairage après la déconnexion
Se reconnecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté après la mise sous tension, arrêt automatique sans connexion Bluetooth en 5 minutes

Mode audio
Appuyez brièvement sur la zone tactile pour le volume +, il y aura un son rapide lorsque le volume est réglé au maximum, appuyez longuement sur la zone tactile pour le volume-
Appuyez sur le bouton MFB pour mettre en pause/jouer la musique

Mode d’appel
Appuyez sur le bouton MFB pour répondre à l’appel téléphonique
Appuyez sur la zone tactile pour rejeter l’appel téléphonique
Appuyez sur le bouton MFB pour raccrocher l’appel en cours

Assistant vocal
Double-cliquez sur le bouton MFB

Mode de charge
Temps de charge d’environ 1,5 heure, message vocal d’alarme de batterie faible “batterie faible”
L’intervalle d’alarme de batterie faible est de 60 secondes, le voyant rouge clignote 2 fois
La LED rouge est allumée lors de la charge et la LED bleue est allumée lorsqu’elle est pleine.